

Настройка давления газа

Ниже указаны процедуры настройки максимального и минимального давления газа.



Настройка максимального давления на выходе:

- Снимите переднюю панель устройства и выдвиньте вперед-вниз панель управления.
- Включите устройство в режим максимальной нагрузки (режим тестирования). (Режим тестирования: Активация режима тестирования выполняется путем нажатия и удержания в течение 5 секунд кнопок увеличения и уменьшения температуры Контра отопления (КО) (кнопки 4 и 6 на панели управления).
- Для увеличения расхода газа, подаваемого на горелку, медленно поверните по часовой стрелке точку настройки максимального расхода газа "1", для снижения расхода газа - поверните против часовой стрелки.
- Во время настройки выполните контроль уровня выбросов CO₂.
- После того как значение уровня выброса CO₂ будет соответствовать диапазону значений, указанных в таблице, настройка максимального расхода газа считается законченной.

Необходимые инструменты: шестигранный ключ 4мм

Настройка минимального давления на выходе:

- Включите устройство в режим минимальной нагрузки. Для этого, в режиме тестирования нажмите на кнопку уменьшения температуры Контра отопления (КО) (кнопка 6 на панели управления).
- После удаления защитного колпачка винта точки настройки минимального расхода газа "2", указанной на рисунке, поверните по часовой стрелке - для увеличения расхода газа, подаваемого на горелку, поверните против часовой стрелки - для снижения расхода газа.
- Во время настройки выполните контроль уровня выбросов CO₂.
- После того как значение уровня выброса CO₂ будет соответствовать диапазону значений, указанных в таблице, настройка минимального расхода газа считается законченной.
- После завершения настройки не забудьте установить защитный колпак регулятора минимального давления газа "2".
- Установите на место переднюю панель устройства и панель управления.

Необходимые инструменты: отвёртка torx T40