



## 1405352 – 62 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- Reguliereinsätzen 0 – 5 l/min Im Vorlauf



1	Verteilerhalterung	1408010
2	Anschlussnippel, kurz	1408026
3	Anschlussnippel, lang	1408029
4	Ventileinsatz	1404091
5	Kappe	9010231
6	Durchfluss-, Mess- und Regulier- einsatz 0 - 5 l/min, für Vorlauf	1408050
7	Füll- und Entleerventil	1408060
8	Dichtring	1408008
9	Voreinstellschlüssel	1408051

## 1405552 – 62 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Reguliereinsätzen im Vorlauf



1	Verteilerhalterung	1408010
2	Anschlussnippel, kurz	1408026
3	Ventileinsatz	1404091
4	Kappe	9010231
5	Reguliereinsatz	1408022
6	Füll- und Entleerventil	1408060
7	Dichtring	1408008