

часовой стрелке для повышения давления, в направлении против часовой стрелки для понижения давления.  
По окончании установки нужно включить подачу питания на катушку и установить колпачок на прибор.

#### 4.4 ПЕРЕХОД НА ДРУГОЕ ТОПЛИВО (ДРУГОЙ ГАЗ)

Для того, чтобы перевести котлы SLIM HPS на сжиженный газ необходимо выполнить следующие операции:

Заменить форсунки основной главной горелки (диаметр форсунок – 1,70).

Коды (артикулы) форсунок для заказа:

- а) 711549200 - для модели SLIM HPS 1.80 (в комплект входит 8 форсунок).
- б) 711549700 - для модели SLIM HPS 1.99 (в комплект входит 10 форсунок).
- в) 711549800 - для модели SLIM HPS 1.110 (в комплект входит 11 форсунок).

Заменить регулятор давления газового клапана 3...20 мбар на регулятор давления 4...37 мбар. Код (артикул) регулятора давления для заказа: 722006200 (поз. 3 чертеж 10).

Для котлов SLIM HPS 1.80 и SLIM HPS 1.99 установить на газовый клапан адаптер. Код (артикул) адаптера для заказа: 711556200 (поз. 5 чертеж 10).

Проверить герметичность газовых соединений.

Выполнить регулировку газового клапана. Установить параметры давления в соответствии с разделом 4 инструкции (таблица 1).

Опломбировать винты регуляторов давления газового клапана.

Установить соответствующие наклейки на котел.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При испытании на герметичность можно использовать мыльный раствор или специальные вещества. Необходимо избегать открытого огня. Переход на другой газ должен быть осуществлен специально подготовленным персоналом.

#### 4.5 РАЗБОР ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ

Для демонтажа котла нужно осуществить следующие операции (Чертеж 12):

- Снять переднюю панель (1), нажав на уголки.
- Для снятия крышки (3) следует отвинтить два винта, присоединяющих ее к дымоходу.
- Убрать панель контроля (3).
- Снять левую боковую панель (4), отвинтив гайки, которые прикрепляют ее к тягам.
- Та же операция должна быть проведена для снятия правой боковой панели (5).

